

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip alsó részét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a közép konzol közötti részbe.



2. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílás és az azt körülvevő keret közötti részbe, a szellőzőnyílás felső részébe. Nyomja a ProClip felső részét felfelé, ezzel egyidőben nyomja előre, hogy a felső éle a szellőzőnyílás felső részébe menjen. Lassan húzza maga felé a ProClip felső részét, hogy az éle a réstágító melletti részbe menjen. Húzza ki a réstágítót.



3. Ez a ProClip a szellőzőnyílás szélességén belül bárhova telepíthető.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A6 (2019-2026); Audi A7 (2018-2024); Audi S6 (2019-2024)

