

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílást körülvevő panel és a műszerfal közötti részbe, hogy tágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részét a szellőzőnyílás és az azt körülvevő keret közötti részbe.

2. Nyomja a ProClip felső részét előre és akassza a felső élét a részbe, a réstágító mellé. Nyomja a ProClip felső részét lefelé, hogy az éle teljesen a részbe menjen. Húzza ki a réstágítót.

3. Ez a ProClip a szellőzőnyílás szélességén belül bárhova telepíthető.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen C3 Aircross (2018-2024)