

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip alsó részét a szellőzőnyílás alsó részébe, hogy a ragasztócsík alatt található barázda a szellőzőnyílást körülvevő keret sarkába akadjon.



2. Nyomja a ProClip felső részét előre, hogy a felső éle a szellőzőnyílást körülvevő keret alá akadjon.

3. Ezt a ProClipet a szellőzőnyílás szélességén belül bárhova elhelyezheti.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Ecosport (2018-2022)

