

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip felső részét a szellőzőnyílás felső részébe, hogy a felső éle a szellőzőnyílás élére kerüljön.



2. Akassza a ProClip alsó részét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a vezérlő panelt körülvevő keret közötti részbe.

3. Ezt a ProClipet a szellőzőnyílás szélességén belül bárhova elhelyezheti.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota LandCruiser 150 (2018-2023)

