

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a kezelőpanelt körülvevő műszerfal és a műszerfal alsó része közötti részbe, hogy tágítsa azt. Akassza/helyezze a ProClip felső részét az érme rekeszbe.

2. Húzza a ProClip alsó részét lefelé és ki a műszerfalból. Akassza az alsó élét a részbe, a réstágító mellé. Nyomja előre a ProClip alsó részét, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítót.

3. Ez a ProClip a bal oldali érme rekeszre is telepíthető.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz Sprinter (2019-2026)

