

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílás és az azt körülvevő keret közötti részbe, hogy tágítsa azt.



2. Nyomja a ProClip alsó élét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét. Akassza a ProClip felső részét a szellőzőnyílás és az azt körülvevő keret közötti részbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mazda CX-9 (2016-2023)

