



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip felső élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



2. Nyomja a ProClip alsó részét felfelé/előre és akassza az alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.

3. Ez a ProClip a szellőzőnyílások szélességén belül bárhová telepíthető.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Peugeot 508 (2019-2026)

