

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó élét a vezérlő panelt körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe.



2. Nyomja a ProClipet felfelé/előre, hogy az alsó éle a vezérlő panelt körülvevő keret mögé akadjon. Húzza felfelé a ProClip felső részét és akassza a szellőzőnyílást körülvevő keretbe. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy az éle megfelelően a helyére akadjon.



3. Ez a ProClip a középkonzol jobb oldalára is helyezhető, azonban ekkor az eszköz kitakarhatja a kijelzőt.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz B-Class (2019-2026); Mercedes Benz EQA (2022-2026); Mercedes Benz GLA-Class (2020-2026)

