



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip felső élét a vezérlő panelt körülvevő keret alá.



2. Nyomja a ProClip alsó részét felfelé/előre.

3. Akassza a ProClip alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a vezérlő panel között található részbe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 3-series G20, G21, G28 (2019-2022); BMW 4-series G22, G23, G24, G26 (2020-2024); BMW Z4 (2019-2026)

