

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ez a ProClip 2 részből áll:

1. rész: Felfogató rész (a legkisebb rész)

2. rész: ProClip előlap



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a vezérlő panel és a műszerfal túlnyúlás között található résbe, hogy tágítsa azt. Nyomja az 1. rész élét a résbe, a réstágító mellé. Nyomja az 1. részt felfelé és előre, hogy az éle a vezérlő panel mögé beakadjon. Húzza ki a réstágítót.



2. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a 2. részről. Tartsa az 1. részt a megfelelő pozícióban: nyomja felfelé. Ezzel egy időben helyezze a 2. részt az 1. részre úgy, hogy a furatok illeszkedjenek.



3. A mellékelt csavarok segítségével rögzítse a 2. részt az 1. részre.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Tourneo Custom (2019-2023); Ford Transit (2020-2024); Ford Transit Custom (2018-2023)