



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip felső élét a szellőzőnyílás felső éle alá.



2. Nyomja a ProClip alsó részét felfelé/előre.

3. Akassza a ProClip alsó élét a szellőzőnyílás alsó élébe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Suzuki Celerio (2015-2022)

