



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ez a ProClip 2 részből áll:

1. rész: Felfogató rész

2. rész: Előlap



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását az 1. részről. Nyomja a ProClip vékony, alsó élét a szegély és a műszerfal között található résbe. Nyomja lefelé, hogy a vékony éle teljesen bemenjen a résbe és a ragasztócsík megfelelően illeszkedjen a műszerfalra.



2. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a 2. részről. Helyezze a 2. részt az 1. rész fölé. Csúsztassa a 2. részt lefelé úgy, hogy az 1. rész furataival illeszkedjen és a ragasztócsíkkal ellátott jobb rész a kijelző mögé akadjon.

3. Rögzítse a 2. részt az 1. részre a mellékelt csavarokkal.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Suzuki Swace (2021-2024)

- Toyota Corolla (2019-2022)