

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a műszerfal és a vezérlő panel közötti részbe, hogy tágítsa azt.



2. Nyomja a ProClip alsó élét a részbe, a réstágító mellé. Nyomja a ProClipet előre és felfelé, hogy az alsó éle teljesen bemenjen a részbe és a vezérlő panel mögé akadjon. Húzza ki a réstágítót.



3. Akassza a ProClip felső élét a panel és a gombokat körülvevő keret közötti részbe. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Vauxhall Viva (2016-2021)

