

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keret belső éle alá.
2. Nyomja a ProClip felső részét előre és akassza az élét a szellőzőnyílást körülvevő keret belső éle alá.
3. Ez a ProClip a bal oldali szellőzőnyílásra is telepíthető.
4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mazda CX-8 (2019-2026)

