

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip bal élét a középkonzol oldalfalán található részbe.



2. Helyezze az ujjait a ProClip jobb éle alá. Emelje át a középkonzol szélén a ProClip jobb élét.

3. Nyomja előre a ProClipet, hogy a ragasztócsík megfelelően tapadjon.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 850 (2019-2026)

