

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip felső részét a műszerfal túlnyúlás alá.



2. Nyomja a ProClipet felfelé/előre.

3. Akassza a ProClip alsó élét a szellőzőnyílás és a körülvevő keret közötti részbe. Nyomja előre a ProClipet, hogy a ragasztócsík megfelelően illeszkedjen.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Camry (2019-2021)

