

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a képen látható helyre. Nyomja a ProClip felső élét a résbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



2. Húzza lefelé a ProClipet és akassza az élét a műszerfal alá.

3. Nyomja felfelé a ProClip alsó részét, hogy a ragasztócsík megfelelően illeszkedjen.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Caravelle 6.1 (2021-2024); Volkswagen T6.1 Transporter/Pickup (2020-2024)

