

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílás és a panel között található részbe, közvetlenül a szellőzőnyílás vezérlő jobb oldalához. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részét a részbe, a réstágító mellé.



2. Húzza ki a réstágítót. Csúsztassa a ProClipet balra, közvetlenül a szellőzőnyílás vezérlő bal oldalához.

3. Nyomja lefelé a ProClip felső részét, hogy jobban illeszkedjen, majd nyomja felfelé, hogy a ragasztócsíkkal ellátott éle a szellőzőnyílás kerete alá kerüljön. Óvatosan engedje el a ProClipet. Nyomja felfelé a ProClip felső részét, hogy a ragasztócsík megfelelően illeszkedjen.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A4 Allroad (2020-2024); Audi A4 Avant (2020-2024); Audi A4 Sedan (2020-2024); Audi A5 (2020-2024); Audi S5 (2020-2024)