



# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Nagyon fontos, hogy először a ProClipet telepítse, mivel az összes tartót a ProClipre kell rögzíteni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip felső, vékony élét a szellőzőnyílás és a körülvevő keret közötti részbe.

2. Akassza az alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.



3. Ez a ProClip a bal oldali szellőzőnyílásra is telepíthető.

4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Sonata (2020-2023)

