



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Nagyon fontos, hogy először a ProClipet telepítse, mivel az összes tartót a ProClipre kell rögzíteni.



1. Nyomja a ProClip felső, vékony élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.
2. Nyomja a ProClipet lefelé/előre. Akassza az alsó élét a keretbe.
3. Ez a ProClip a bal oldali szellőzőnyílásra is telepíthető.
4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- DS 7 (2024-2026); DS 7 Crossback (2019-2023)

