

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip.  
Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a műszerfal párnázott teteje és a sebességmérő körüli műanyag keret közötti részbe. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip jobb oldalát az átlátszó műanyag és a sebességmérő körüli keret közötti részbe.



2. Nyomja meg a ProClip elülső szélét, hogy biztosítsa, hogy a panelre akadjon, miközben a ProClipet balra forgatja. Húzza maga felé a ProClipet, és akassza be a bal szélét a részbe, a réstágító mellé.

3. Nyomja meg erősen a ProClip-et, hogy a bal széle megfelelően a helyére kerüljön. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Seltos (2020-2022)