

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Nagyon fontos, hogy először a ProClipet kell telepíteni és csak után a tartót!



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip felső élét a szellőzőnyílást körülvevő belső keret alá.

2. Nyomja előre/felfelé a ProClip alsó részét.

3. Akassza a ProClip alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő belső keretbe. 4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Vauxhall Corsa (2020-2026)
- Opel Corsa (2020-2026)
- Holden Corsa (2020-2021)

