

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a vezérlő panelt körülvevő keret képen látható részébe. Akassza a ProClip alsó élét a keret alá, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



2. Nyomja a réstágítót a kijelző előtt található rekesz és a műszerfal közötti részbe.

3. Nyomja a ProClip alsó részét felfelé, ezzel egy időben nyomja a felső részét előre, hogy be tudja akasztani a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Yaris (2021-2023)

