


TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip felső élét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe.

2. Nyomja a ProClipet előre, hogy az alsó éle a szellőzőnyílást körülvevő keretbe akadjon, és hogy a felső éle teljesen bemenjen a részbe.



3. Ez a ProClip a szellőzőnyílás szélességén belül bárhová elhelyezhető.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mazda MX-30 (2021-2023)

