



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a képen látható helyre.



2. Nyomja a ProClip alsó élét a vezérlő panel és a szegély közötti részbe.

3. Nyomja a ProClip felső részét előre, hogy az éle a részbe akadjon, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Defender (2020-2026)

