



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip felső élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.

2. Nyomja a ProClip alsó részét felfelé/előre és akassza az élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alsó részébe.

3. Ez a ProClip a bal oldali szellőzőnyílásra is telepíthető.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Tourneo Connect (2023-2026); Ford Transit Connect (2025-2026)
- Volkswagen Caddy (2021-2026); Volkswagen Caddy Cargo (2021-2026)

