



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik végét a középkonzolt körülvevő keret alá. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip alsó élét a résbe, a réstágítók közé. Nyomja felfelé a ProClip alsó élét, hogy az éle teljesen bemenjen a résbe. Húzza ki a réstágítókat.

3. Nyomja a réstágítókat a műszerfal tetején található résbe. Nyomja előre a ProClip felső részét, amíg nem hallja/érzi, hogy a felső éle bepattant a résbe, a réstágítók közé. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy az éle teljesen bemenjen a résbe. Húzza ki a réstágítókat.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford F-Series 150 (2021-2026)

