

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.

1.

Helyezze a mellékelt réstágítót a szellőzőnyílás fölé és nyomja a vékonyabbik részét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe. Nyomja a ProClip felső élét a részbe, a réstágító mellé.



2.

Húzza ki a réstágítót és nyomja a szellőzőnyílást körülvevő keret bal szélé és a műszerfal közötti részbe. Csúsztassa a réstágítót lefelé a részben, hogy a képen látható helyre kerüljön. Akassza a ProClip alsó élét a részbe, a réstágító mellé, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére került. Húzza ki a réstágítót.



3.

Ez a ProClip a szellőzőnyílás szélességén belül bárhová telepíthető. A kormánykerék jobb oldalán található szellőzőnyílásra is telepíthető.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Dacia Jogger (2022-2025); Dacia Sandero (2021-2025)