




TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.

1. Nyomja a ProClip felső részét a műszerfal túlnyúlás és az alatta lévő panel közötti részbe.



2. Nyomja felfelé a ProClip alsó részét. Akassza az alsó élét a képen látható helyre.

3. Ez a ProClip a középső kijelző bal oldalára is telepíthető. Az utasoldalra történő felszerelés esetén a ProClipet a képernyőtől 25 mm / 1" távolságon belül kell felszerelni.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Defender (2020-2026)

