

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et. Fontos, hogy először a ProClip-et telepítse: bármilyen tartó/berendezés csak a ProClip helyére illesztése után kerülhet rögzítésre.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt, hogy megtisztítsa azt a területet, ahová a ProClip-et telepíteni kívánja. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClip-ről. Nyomja a ProClip alsó részén található ferde élt a légbeömlő és a környező keret közötti részbe.

2. Nyomja a ProClip felső részét lefelé/előre, és akassza be a felső ferde élt a légbeömlő és a környező keret közötti részbe.



3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Camry (2022-2024)

