

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClipet szerelje fel: minden tartót/berendezést a ProClip felhelyezése után kell felerősíteni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip-et fel kell szerelni. Húzza le a ProClip ragasztószalagos borítását. Akassza a ProClip felső szélét a kijelzőt körülvevő keret fölé.



2. Nyomja előre a ProClip alsó szélét a kijelzőt körülvevő keret és a szellőzőnyílást körülvevő keret közötti részbe.

3. Nyomja rá a ProClip alsó szélét úgy, hogy a perem teljesen bemenjen a részbe, és a ragasztószalag rögzüljön.

4. A ProClip a helyén van.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Ioniq 5 (2021-2025)

