

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót. Ez a ProClip 2 részből áll:

1. rész: Rögzítő rész (a kisebbik rész)
2. rész: Szerelőlap



1. Nyomja a melléklet réstágító vékonyabbik végét a középkonzol és a körülvevő keret közötti részbe.

2. Nyomja az 1. rész élét a részbe, a réstágító fölé. Nyomja az 1. részt a középkonzol felé, hogy az éle beakadjon a keret mögé. Húzza ki a réstágítót.



3. Helyezze a 2. részt az 1. részre úgy, hogy a furatok illeszkedjenek. Rögzítse a két részt egymásra a mellékelt csavarokkal.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota LandCruiser 300 (2021-2026)

