

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.

1.

Akassza a ProClip felső élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



2.

Nyomja a ProClip alsó részét előre és akassza az alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.

3. Nyomja előre a ProClipet, hogy megfelelően a helyére kerüljön.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Maxus e-Deliver 9 (2021-2026)

