

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.

1. Nyomja a ProClip bal felső részét a kijelzőt körülvevő ház és a kesztyűtartó feletti műszerfal panel közötti részbe. A ProClip széle a behelyezéskor kissé megnyitja a rést.



2. Fentről lefelé haladva csúsztassa a ProClip szélének többi részét a részbe. Nyomja meg, hogy az él teljesen bemenjen.

3. Akassza a ProClip jobb szélét a képernyőfedél fölé. Húzza a ProClipet előre, amíg megfelelően be nem akad a helyére a fedél peremén.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- McLaren 720S (2017-2024)

