



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClipet szerelje fel: minden tartót a ProClip felhelyezése után kell felerősíteni.

1. Akassza be a ProClip felső részén lévő hornyolt peremet a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



2. Nyomja felfelé és előre a ProClip alsó részét. Akassza be a ProClip alsó részén lévő hornyolt peremet a szellőzőnyílást körülvevő keret fölé.

3. A ProClip a helyén van.



4. Ez a ProClip a bal oldali szellőzőnyílásra is felhelyezhető.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Taigo (2022-2026)

