



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClipet szerelje fel: minden tartót/berendezést a ProClip felhelyezése után kell felerősíteni. Fontos, hogy a ProClip-et pontosan a képeken látható pozícióba helyezze.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip-et be kell szerelni. Húzza le a ragasztószalagos borításokat. Nyomja a ProClip alsó szélét a képernyő és a díszléc közötti részbe.

2. Nyomja lefelé/előre a ProClip felső részét, és akassza be a felső szélét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



3. Ez a ProClip a jobb oldali szellőzőnyílásra is felhelyezhető.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Peugeot 308 (2022-2026); Peugeot 408 (2022-2026)

