



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó élét a szellőzőnyílás és a körülvevő keret közötti részbe.



2. Nyomja a ProClip felső részét lefelé/előre. Nyomja a felső élét a szellőzőnyílás és a körülvevő keret közötti részbe.

3. Oldalnézet.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- MG 5 (2022-2026)

