

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartó felszerelése történjen meg: minden tartót a tartó felszerelése után kell felszerelni. Ez a tartó két részből áll:

1. rész. Rögzítő rész
2. rész. Szerelőlemez



1. Nyomja a mellékelt résnyitó vékony végét a középkonzol és a környező keret közötti részbe, hogy a rést kitágítsa. Nyissa ki a kesztyűtartót. 2. Nyomja az 1. rész ferde élét egyenesen előre a kesztyűtartó és a műszerfal közötti részbe.



2. Nyomja/fordítsa az 1. részt a kormánykerék felé úgy, hogy a szögletes él a kesztyűtartó mögött akadjon be.

3. Nyomja a 2. rész ferde élét a résnyílás alatti részbe. Állítsa be a 2. részt úgy, hogy a furatok egyezzenek az 1. rész lyukaihoz, és rögzítse a mellékelt csavarokkal. Húzza ki a résnyitót. Zárja be a kesztyűtartót.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Patrol (2022-2024)