



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyissa ki a kesztyűtartót. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részét a kesztyűtartó és a műszerfal közötti részbe, közvetlenül a lyuk mellé.



2. Húzza a ProClipet felső részét felfelé=előre. Akassza a felső részét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.

3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy az éle megfelelően rögzüljön. Csukja be a kesztyűtartót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Bronco (2020-2026)

