



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip bal oldalát a középkonzol kerete köré.

2. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, hogy a jobb széle a középkonzol kerete mögé akadjon.

3. Nyomja előre a ProClip jobb szélét, hogy az éle megfelelően a helyére akadjon.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus LX Series (2022-2026)

