

TELEPÍTÉS

ProClip



1. Helyezze a tartót a kívánt helyre. A bal vagy a jobb oldali középső szellőzőnyílás fölé, a párhuzamos résekbe szerelhető.

Óvatosan tisztítsa meg azt a területet, ahol a tartó rögzítésre kerül. Távolítsa el a ragasztószalagos borítást.

2. Helyezze be a két mellékelt résnyitót a műszerfal felső részébe a tartó mindkét oldalán. (Lásd a fenti képet)



2. Óvatosan nyomja be a vékony, szögletes peremet a műszerfal felső részébe.

3. Óvatosan, egyenletes kifelé irányuló nyomással húzza maga felé a tartót. Ezáltal a tartó behajlik a szellőzőnyílás felső részébe. Lásd a fenti képet.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Subaru BRZ (2022-2026)

