

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a kijelzőt körülvevő keretbe.

2. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip felső részét a kijelzőt körülvevő keretbe.



3. Nyomja a ProClip alsó részét előre a kijelzőt körülvevő keret és a szellőzőnyílást körülvevő keret közötti részbe. Nyomja a ProClip alsó részét előre, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Sportage (2022-2025)