

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót. _x000D_ _x000D_



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip felső részét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.

x000D _x000D_

2. Nyomja a ProClipet lefelé és előre. Akassza a ProClip alsó részét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe. _x000D_ _x000D_

3. és 4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz EQE (2022-2026); Mercedes Benz EQS (2022-2026)

