

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a műszerfal alsó és felső része közötti részbe. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip felső részét felfelé a résbe, a réstágító mellé. Nyomja/fordítsa a ProClip alsó részét előre, hogy a felső éle a műszerfal felső része mögé akadjon. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja a réstágítót a műszerfal alsó része és a középkonzol közötti részbe. Nyomja a ProClip alsó részét előre és felfelé, hogy az éle a résbe akadjon, a réstágító mellé. Nyomja felfelé a ProClip alsó részének elülső részét, hogy az éle teljesen bemenjen a résbe. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

**Az alábbiakkal kompatibilis**

- Toyota AYGO X (2023-2026)