

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza/helyezze a ProClip felső részét az érme rekeszbe.



2. Húzza a ProClip alsó részét lefelé és ki a műszerfalból. Akassza az alsó részét a részbe. Ha szükséges, használjon egy réstágítót.

3. Nyomja előre a ProClip alsó részét, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota HiAce (2020-2026)

