

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyissa ki a kesztyűtartót. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza/helyezze a ProClip alsó részét a kesztyűtartó és a műszerfal közötti részbe.



2. Húzza ki egy kicsit a gumitömítést, hogy tágítsa a rést.

3. Akassza a ProClip felső részét a gumitömítés alatti részbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Ranger (2023-2026); Ford Ranger Raptor (2023-2026); Ford Ranger Wildtrak (2023-2026)

