

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót. Figyelem: pontosan a képen látható pozícióba helyezze a terméket!



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részét a kijelző és a szegély közötti részbe.



2. Nyomja lefelé/előre a ProClip felső részét és akassza a felső szélét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.

3. Ez a ProClip a jobb oldali szellőzőnyílásra is telepíthető.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- LDV T60 (2019-2026)

