

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip alsó részét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.



2. Nyomja a ProClip felső részét felfelé/előre és akassza a felső részét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.

3. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- LDV G10 (2016-2026)

