



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip felső élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.

2. Nyomja a ProClip alsó részét felfelé/előre és akassza az élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alsó részébe.

3. Ez a ProClip a bal oldali szellőzőnyílásra is telepíthető.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota GR86 (2022-2026)

