



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip felső részét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.



2. Nyomja a ProClipet lefelé és előre, majd akassza a felső részét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.

3. Ez a ProClip a bal oldali szellőzőnyílásra is telepíthető.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen C5 Aircross (2023-2025)

